



Belysningsknappar Hus 9

Allmänbelysning: TÄND
Ljusreglering: Öka



Allmänbelysning: SLÄCK
Ljusreglering: Minska

Tavelbelysning: TÄND
Ljusreglering: Öka




Tavelbelysning: SLÄCK
Ljusreglering: Minska

Allmänbelysning: 75%
Tavelbelysning: 100%




Allmänbelysning: 25%
Tavelbelysning: 0%

Allmänbelysning: 100%
Tavelbelysning: 0%




Allmänbelysning: 50%
Tavelbelysning: 50%

Allmänbelysning: TÄND
Ljusreglering: Öka




Allmänbelysning: SLÄCK
Ljusreglering: Minska

Tavelbelysning: TÄND
Ljusreglering: Öka



Tavelbelysning: SLÄCK
Ljusreglering: Minska

Allmänbelysning: TÄND
Ljusreglering: Öka



Allmänbelysning: SLÄCK
Ljusreglering: Minska

Allmänbelysning: 100%



Allmänbelysning: 50%

Frånvarostyrning: Efter kl 19.00 tänder man rummet med tryckknapp och rummet släcks automatiskt när ingen närvaro detekteras efter 15 min.

Vissa variationer kan förekomma mellan rummen.