



## Belysningsknappar Hus 10

Allmänbelysning: TÄND  
Ljusreglering: Öka



Allmänbelysning: SLÄCK  
Ljusreglering: Minska

Tavelbelysning: TÄND  
Ljusreglering: Öka



Tavelbelysning: SLÄCK  
Ljusreglering: Minska

Allmänbelysning: 100%  
Tavelbelysning: 0%




Allmänbelysning: 100%  
Tavelbelysning: 100%

Allmänbelysning: 50%  
Tavelbelysning: 50%




Allmänbelysning: 25%  
Tavelbelysning: 0%

Allmänbelysning: TÄND  
Ljusreglering: Öka




Allmänbelysning: SLÄCK  
Ljusreglering: Minska

Tavelbelysning: TÄND  
Ljusreglering: Öka



Tavelbelysning: SLÄCK  
Ljusreglering: Minska

Allmänbelysning: TÄND  
Ljusreglering: Öka



Allmänbelysning: SLÄCK  
Ljusreglering: Minska

Allmänbelysning: 90%



Allmänbelysning: 50%

I salarna 101121 och 101195 finns extra belysning för tolk. Denna belysning regleras från styrpanel på lärarbordet

Frånvarostyrning: Efter kl 19.00 tänds rummet med tryckknapp och rummet släcks automatiskt när ingen närvaro detekteras efter 15 min.

Vissa variationer kan förekomma mellan rummen.