

# KLASSNINGSPLAN

Dragskåp vid hantering av  
brandfarlig vara

Dragskåp framifrån

Dragskåp från sidan



Ventilationsriktning



Riskområde zon 2:  
Område där explosiv atmosfär inte  
förväntas förekomma vid normal  
hantering men om den ändå gör det,  
endast har kort varaktighet.

Elutrustning som används inne i  
dragskåpet och inom riskområde zon 2  
ska vara ansluten till förreglade  
eluttag. Elutrustning som ansluts inom  
zon 2 till icke förreglade eluttag ska  
vara explosionsskyddad.  
Förregling innebär att om ventilationen  
understiger grundflödet görs  
elutrustning automatiskt strömlös.

Ej för-  
reglade  
eluttag

För-  
reglade  
eluttag

0,5 m

0,5 m

0,5 m