

KLASSNINGSPLAN

Dragskåp vid hantering av brandfarlig vara

Dragskåp framifrån

Dragskåp från sidan



Ventilationsriktning



Riskområde zon 2:
Område där explosiv atmosfär inte förväntas förekomma vid normal hantering men om den ändå gör det, endast har kort varaktighet.

Elutrustning som ansluts till ej förreglade eluttag måste vara explosionsskyddad.
Förregling innebär att om ventilationen understiger grundflödet ska elutrustningen automatiskt göras strömlös.

Ej förreglade eluttag

